



住宅用火災警報器のお知らせ

ホーチキの住宅用火災警報器の社内販売を開始して、13年になります。警報器は約10年を経過すると**電池切れの警報音**が鳴り、警報器の交換時期のお知らせをします。

電池切れの警報音が鳴ったら…

1 型式を確認

本体の裏側にある商品名(商品記号)をご確認ください。



注) 記入場所は、商品により異なります。

商品によって「電池切れ警報」の音・ランプ表示が異なります。ご自宅の警報器の商品名(商品記号)を確認してください。

SS-2LH-10HC
住宅用火災警報器 型式番号：鑑住第17-34号
消費電流 (DC2V) 15mA 自動試験機能付
ここで商品名(商品記号)を確認します。

警報器の点検スイッチを押すと、**一時的に**警報音を止めることができます。(時間が経つと再警報)
完全に止めるには、電池を取り外す必要があります。

2 手順を確認し、電池を取り外す



3 新しい警報器に交換



住宅用火災警報器は、家電量販店やホームセンターなどで購入できます。

《注意》
電池交換はできません。
電池が切れたら、警報器を交換してください。